يونث1

طبیعی مقداریں اور پیائش

(Physical Quantities and Measurement)

طلبہ کے ملمی ماحسل امتائج

اس بونٹ کی بھیل کے بعد طلبہ اس قابل ہوجا کیں سے کہ

- سائنس نئینالوجی اورسوسائی میں فزیس کا ہم کردار بیان کرسیس _
- مثالوں ہے واضح کرسکیں کے سائنس کی بنیاد عددی مقداروں اور بیش پرمشمل طبیعی مقداروں برہے۔
 - » بنیادی مقداروں اور ماخوذ مقداروں کے مابین فرق کرسکیں۔
- مسٹم انٹر بیشنل کے بنیادی پونٹس،ان کی طلامات اور طبیعی مقداروں کی فہرست بنا سکیس۔
- بنیادی اور ماخوذ پزش کے پری فلسز کی علامات اور ان سے متعلق ملٹی تار اور سب ملٹی پلز کوایک دوسرے سے بدل سکیس۔
 - الله يمائش اور حسالي عمل كے جوابات سائينگيفک نوميشن جي لکھ سکيس۔
- اسبائی کی بیائش متعلق در نیز کیلیرز اور سکر یو بیج کے استعال کا طریقہ کا ربیان
 کرسیس ۔
- » پیائش اوزار مثلاً میٹرراڈ، ورنیز کیلیپرز اورسکر یو گیج کی خامیوں کی نشاند ہی اور وضاحت کرسکیں۔
- ہ لیبارٹری میں نتائج بتانے اور ریکارڈ کرنے کے لیے اعداد کے اہم ہندسوں کی ضرورت بیان کرسکیں۔

طلبه في تقلق مبارت

- مندرجة ذیل بیائش آلات کے لیسٹ کاؤنٹ/ ڈرئن کا موازنہ کر علیں اوران کی پیائش کا وائر ہوگار ہیان کر علیں۔
 - (۱) پیانش فیته
 - 幼火 (ii)



تصوراتی تعلق ال یونٹ کی بنیاد ہے: پیائش سائنٹ - ۱۱۱۱ سائنٹ نیک ٹوئیش میتھ - ۱۲ بیائش ٹوئیش میتھ - ۱۲ بیائش ٹوئیس کرتا ہے: : (iii) ورثير كيلير ز

(iv) مائلكروميفرسكر يوليج

 کا قذ کی سکیل بنائیں جس کالیٹ کاؤنٹ 0.2 سینٹی میٹر اور 0.5 سینٹی میٹر ہو۔

ویے گئے تھوں سلنڈر کا ورنیئر کیلیپرز اور سکر ہوگئے کی مدد ہے کراس کیکھنل امریامعلوم کرسکیں۔ نیز بیدجان سکیس کہ کون تی بیائش زیادہ سیجے ہے۔ - شاپ واچ کے استعمال ہے وقت کا وقد معلوم کرسکیس۔

مختف بیلنسو ہے کئی شے کا ماس لیمبارٹری میں معلوم کر سیس اور ان بیس ہے مسئل سے سے زیاد وورست ماس کی نشائد ہی کر سیس ۔

» النفى سلندُ راستعال كرت الوائر الله المرات الموائد المائية معلوم كريكين -

م حفاظتی آلات اورقوا نین کی اسٹ تیار کرسکیس۔

لیمارٹری میں مناسب حفاظتی آلات استعمال کرسکیں۔

مانتین اینالدی اور موسال سے مان مدور موسود کارور

 روز مره زندگی کی سرگرمیول مین فتلف پیانش آلات کی مدوے لمبائی مهاس ه وفت اور والیوم معلوم کرسیس -

فزس كى مخلف شاخوں كى ليث مع فضر تعارف بناسكيں۔

انسان ہمیشہ قدرت کے عجائبات سے تحریک حاصل کرتا رہا ہے۔ وہ ہمیشہ قدرت کے راز جانے ، کی اور حقیقت کی تلاش میں لگا رہا ہے۔ وہ مختلف مظاہر کے مشاہدات کرتا ہے اور ولائل کی بنیاد پر اُن کے جوابات معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہلم جومشاہدات اور تجربات کی بنا پر حاصل ہوتا ہے ، سائنس کہلاتا ہے۔

سائنس کالفظ لاطین زبان کے لفظ scientia ہے اخوذ ہے۔ جس کامفہوم ہے علم۔ اٹھارویں صدی سے پہلے مادی اجسام کے مختلف پہلوؤں کے مطالعہ کاعلم نیچرل فلاسٹی (Natural Philosophy) کہلاتا تھا۔ لیکن جول جول علم میں وسعت آتی گئی، نیچرل فلاسٹی دو بردی شاخوں میں بٹ گئی۔ فزیکل سائنسز، جو بے جان اشیا کے مطالعہ سے متعلق تھی اور بائیولوجیکل سائنسز، جو جانداراشیا کے مطالعہ الم تشودات

1.1 670 كاتفارف

2 ا طبیق مقداری

1.3 الإنفى سنم آف يشي

١٨ مي كالسو (ملى فار اورب ملى يار)

1.5 سافليك ويش النينة روفارم

1.6 يائى الات

Metre Rod ルギ・

Vernier Callipers ノルデル・


Screw Gauge &

Physical Balance

Stopwatch きゅうじゅ

• کائی طفہ Measuring Cylinder

جب آپ ال چۇكۇنىڭ يون گردىپ دىلىپ كۈلەد استاھ تا ئى ھا گوقۇ آپ ال كىنتىڭ بكەنچا ئىلاد دىلى جىسا ئىپ نە قۇلىت باپ كۈلەد نەتى لات القادىش ئا كىلۇ آپ كاخم ال ئىلى كىردىپ ئىلىنىڭ ئوتى ئىلىپ كىردىپ ئىلىلىلىنىڭ ئىلىپ كىردىپ



ہے متعلق تھی۔

یوائش سائنس تک ہی محدود نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ یہ طبیقی و نیا
کو بیان کرنے اور بچھنے میں اہم کر دار اوا کرتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسان
نے پیائش کے طریقوں میں نمایاں ترتی کی ہے۔ اس باب میں ہم چند جبی مقداروں
اور چند مفید پیائش آلات کا مطالعہ کریں گے۔ ہم ناپ تول کے ایسے طریق کار بھی
جان یا کیں گے جن ہے ہم مختلف مقداروں کی درست پیائش کے قابل ہو کیس۔

1.1 فركس كا تعارف (Introduction To Physics)

انیسویں صدی میں فزیکل سائنسز کو فزیمی، کیسٹری، علم فلکیات علم طبقات الارض
اور موسمیات پانچ واضح شعبوں میں تقتیم کردیا گیا۔ ان میں سے سب بنیادی
شعبہ فزیمی کا ہے۔ فزیمی میں ہم مادہ، از بی اور ان کے مابین باہمی ممل کا مطالعہ
کرتے ہیں۔ فزیمی کے اصول اور قوانین فطرت کو بچھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔
کرتے ہیں۔ فزیمی کے اصول اور قوانین فطرت کو بچھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔
چھلے چند سالوں کے دور ان سائنس میں برق رفتار ترق فزیمی کے میدان میں
می دریافتوں اور ایجادات کے باعث می مکن ہو تکی ہے۔ میکن اور ی سائنسی اصولوں
کے اطلاق کی حامل ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں زیادہ تر میکنالوجی فزیمی سے متعلق
کے اطلاق کی حامل ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں زیادہ تر میکنالوجی فزیمی سے متعلق
ہے۔ مثال کے طور پر کارمیکینکس کے اصولوں پر بنائی جاتی ہے۔ اور ریفر پجریئر کی بنیاد

ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والاشاید بی کوئی ایسا آلہ ہوگا جس میں فرکس کاعمل وقل نہ ہو۔ بھی کوؤ بہن میں لاسیئے جووزنی اشیاا شانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ بھی نہ مرف روشنی اور حرارت حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے بلکہ مکینیکل انر بھی حاصل کرنے کے ایسان کرنے کا ذریعہ بھی ہے جس سے الیکٹرک فیمن اور موثریں وغیرہ چلتی ہیں۔ ذرائع آمدورفت مثلاً کان ہوائی جہاز، گھریلو آلات مثلاً ریفر بجریئر، اگریش کے اگرکنڈیشنر، ویکیوم کلینز، واشنگ مشین اور مائیکرو ویو اوون وغیرہ تمام فرکس کے اصولوں یر کام کرتے ہیں۔ ای طرح مواصلات کے ذرائع مثلاً ریڈیو، ٹی وی، اصولوں یر کام کرتے ہیں۔ ای طرح مواصلات کے ذرائع مثلاً ریڈیو، ٹی وی،

فؤس ك شافيس

میکنگس ای می اجمام کی واکت سے افزارے اور وجوبات کا مطابعہ کیا جاتا ہے۔

الناده : يرفرارت كي ماييت الى كافران الدواقة لى الدار ير بحث كرفى ب.

آوال الن عی آواد کی ایروں کے طبیقی پیلووں وان کی بیدوں وان کی بیدوں وان کی بیدوں وان کی بیدووں وان کی بیدوئن کے اور اس کے میڈی پیلووک اور اس کے میڈی کی اور اس کے موال کے مطابقت کے میڈی کیا بیانا کا ہے۔

مراس کے مطابقت مطابق ہے۔ بیدوس می جری آفادت کے طریقت کا دور اس کے میڈی کیا بیانا تا ہے۔

ایکٹر و میکٹریون وار اس میں ساکن اور تحرک جارین وان کے ایکٹرو میکٹریوں کے ساتھ الفظات کو ایر بیت المال

المنظم الأكن اليالم كالفائل اداس عن موجود إر الكر كالما الأكن الدائل المستعلق اليد بالدا الأكن الدائل الدائل الدائل المحك طالت كى بيدا أثر ادراد الرائل بي يحث كى جاتى بدا

^يق-ب

میلی فون اور کمپیوٹر وغیرہ بھی فزیس کے اطلاق کے نتیجہ میں وجود میں آئے ہیں۔ ان

آلات نے ماضی کی بہ نبعت ہماری زندگی زیادہ آسان، تیز اور آ رام دہ بنادی ہے۔

مثال کے طور پر ہماری ہفیلی ہے بھی چھوٹے موبائل فون کو بی لیجے، اس ہے ہم دنیا


کے کسی بھی مقام پر لوگوں ہے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تازہ ترین معلومات حاصل

کر سکتے ہیں۔ اس سے تصاویر تھینی جاسمتی ہیں، انہیں محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ اپنے

دوستوں کو پیغام بھی سکتے ہیں۔ ان کے پیغامات وصول کر سکتے ہیں۔ ریڈ یو کی نشریات

من سکتے ہیں۔ نیز اے بطور کیلکو لیٹر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

تا ہم سائنس ایجادات خطرناک قتم کے نقصانات اور تباہی کا باعث بھی بنتی ہیں۔ان میں سے ایک ماحولیاتی آلودگی ہے اور دوسرا تباہ کن ہتھیار ہیں۔



1. جم فرس كامطالعة كون كرت بين؟


2. فزيمس كى بانج شاخول كمام بتائي-

1.2 طبیعی مقداری (Physical Quantities)

تمام قابلی پیائش مقداروں کو طبیعی مقداریں کہتے ہیں۔ مثلاً لمبائی ، ماس ، وقت اور نمپر پیر ۔ کسی بھی طبیعی مقدار میں دوخصوصیات مشترک ہوتی ہیں ۔ پہلی خاصیت اس کی عددی قیمت اور دوسری وہ یونٹ جس میں اس کو ما پا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی طالب علم کی لمبائی 104 سینٹی میٹر ہے تو 104 اس کی عددی قیمت ہے جبکہ سینٹی میٹر لمبائی کا یونٹ ہے۔ اس طرح جب ایک دکا ندار یہ کہتا ہے کہ ہر بیگ میں 5 کلوگرام چینی ہے تو وہ بیگ میں موجود چینی کی عددی قیمت اور اس کا یونٹ بتار ہا ہوتا ہے۔ صرف 5 یا ضرف کلوگرام کہتا ہے معنی ہوگا۔ طبیعی مقداروں کو بنیادی اور ماخوذ مقداروں میں تقداروں کو بنیادی اور ماخوذ مقداروں میں تقدیم کیا جاتا ہے۔



هل 1.1: مو بالل فون او يكيوم كليز





فكل1.2: قدى بيائش

بنیادی مقداری (Base Quantities):

وه مقداری جن کی بنیاد پر دوسری مقداری اخذ کی جا کی بنیادی مقداری کہلاتی بیل۔ سات طبیق مقداری ایسی میں جو باتی تمام طبیقی مقداروں کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہیں۔لمبائی،ماس،وقت،الیکٹرک کرنٹ،ٹمپر پیچر،روشنی کی شدت اور مادے ک مقدار (تعداد کے حوالے ہے) بنیادی مقداریں کہلاتی ہیں۔

ا تُوزِمقدار إلى(Derived Quantities)

وہ طبیعی مقداریں جو بنیادی مقداروں سے اخذ کی جاتی ہیں ماخوذ مقداریں کہلاتی ہیں۔ان میں امریا، والیوم، سپیڈ، فورس، ورک، انر کی، پاور،الیکٹرک چارج، الیکٹرک پڑینشل، وغیرہ شامل ہیں۔


و ومقداری جو بنیادی مقداروں سے اخذ کی گئی ہوں ماخوذ مقداریں کبلاتی ہیں۔

(International System of Units) يَثِمُن كَا النَّرِيمُثِلُ مُسلِّم (International System of Units)

ما پناصرف گذائیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جب جمیں دودہ یا چینی کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا مثاری ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہوتی ضروری ہے کہ جم دودھ یا چینی کی گئی مقداری بات کر رہے ہیں۔ کسی بھی نامعلوم مقداری بیائش یا موازند کرنے کے لیے جمیں معیاری مقداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بار معیار مقرر کر لیے جا کیں تو یہ مقداری ان معیاری مقداروں کو مقداری ان معیاروں کے حوالے ہے بیان کی جاسکتی ہیں۔ ان معیاری مقداروں کو یونٹ کہتے ہیں۔ سائنس اور نیکنالوجی میں ترتی کے ساتھ ساتھ پوری و نیا میں ایک مشتر کہ قابل قبول یونٹس کے نظام کی ہے انتہا ضرورت محسوں کی گئی۔ خاص طور پر مائنسی اور فی معلومات کے نظام کی ہے انتہا ضرورت محسوں کی گئی۔ خاص طور پر سائنسی اور فی معلومات کے نظام کی ہے اوز ان اور پیائشوں پر بیرس میں منعقدہ سائنسی اور فی معلومات کے نیاد کے لیے اوز ان اور پیائشوں پر بیرس میں منعقدہ گیارہویں جزل کا نفرنس میں پیائش کا ایک جمہ گیر نظام اپنایا گیا جے یونٹس کا ایک جمہ گیر نظام اپنایا گیا جے یونٹس کا ایک جمہ گیر نظام اپنایا گیا جے یونٹس کا ایک جمہ گیر نظام اپنایا گیا جے یونٹس کا ایک جمہ گیر نظام اپنایا گیا جے یونٹس کا ایک جمہ گیر نظام اپنایا گیا جے یونٹس کا ایک جمہ گیر نظام اپنایا گیا جے یونٹس کا ایک جمہ گیر نظام اپنایا گیا جے یونٹس کا ایک جمہ گیر نظام اپنایا گیا جے یونٹس کے اور کیا کشور کی گئی ہیں۔

(Base Units) بيادي يُشَّل

وولونٹ جو بنیادی مقداروں کو بیان کرتے ہیں بنیادی پوٹش کہلاتے ہیں۔ ہر بنیادی مقدار کا ایک ای پونٹ ہوتا ہے۔ ٹیبل 1:1 میں سات بنیادی مقداروں کے نام ان کی علامات اوران کے ای پوٹس دیے گئے ہیں۔



میل 1.1: بنیادی مقداری، ان کا S ایش اور طامات

الايون		مقدار	
علامت	C	علامت	r t
m	×	1	بېتى
kg	كاوكرام	m	ر ای
8	延	t	وتت
Α	15-1	1	اليترك كرنك
cd	此边	L	روشنی کی شدت
K	كيلون	T	表光
mol	يول ا	п	ماوے کی مقدار

باخود لاش (Derived Units)

uma que -

ماخوة مقداروں کی پیائش میں استعمال ہونے والے بیش ماخوة بینش کہلاتے ہیں۔ ماخوة بینش کہلاتے ہیں۔ ماخوة بینش کوبنیادی بینش کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ بیدا یک یا زائد بنیادی پیش کے حاصل شرب یا تقسیم سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ایر یا کا بینت (m³) اور والیوم کا بینت (m³) لمبائی کے بنیادی بینٹ میٹر (m) سے حاصل کیے کے جیں۔ سینڈ اکائی وقت میں طے کردہ فاصلہ ہے۔ اس لیے اس کا بینت میٹر فی سیکنڈ (ms-1) ہے۔ اس طرح سے ڈینسٹی بٹورس، پر بیٹر، پاور، وغیرہ کے بینش کوایک یا زائد بنیادی بینٹس کی بنیاد پر اخذ کیا جاتا ہے۔ ٹیمل 1.2 میں چند ماخوذ بینٹس اور ان کی خلامات دی گئی ہیں۔

نیمل2.1: ماخوذ مقداری ، ان کے S اپٹش اور علامات

يوت		مقدار	
علامت	Pt.	علامت	178
ms ⁻¹	ميغر في سيخيذ	٧	بيد
ms ⁻²	مينرني سكينارني سيكناثه	a	ایکساریش.
m³	كوبك يحر	V	واليوم
Nukgms-2	غان	F	فرى
PalNm ⁻²	بإسكل	Р	74
kg m ⁻³	كلوكرام في كيوبك ميغر	ρ	ويفشى
CLAs	كاب	Q	اليكرك بإرج

جدول 1.3 إلى كرماتها ستعال وول والماري المر

834	-	r jije	3/2_121
еха	E	ايرا	1018
peta	P	6	1011
tera	Ť	H	1012
giga	G	45	109
mega	M	6	106
kilo	k	F	103
hecto	h	15-	10 ²
deca	da	4/4	101
deci	d	دی	101
centi	19	3	10-2
milli	m	d	10'9
micro	μ	بالكو	10 ⁻⁶
nano	п	\mathcal{L}'	10"9
pico	P	1	10'12
femto.	1	المارة	10 18
atto	a	4)	10-18

عِدول 1.4/ ألما تي الثانية واورب التي ياد

1 km	10 ³ m
1 cm	10° m
1 mm	10 ⁻³ m
1 µm	10° m
1 nm	10° m

(Quick Quiz) 4_64

1. آپ بنیادی اور ماخوذ مقدارول میں سطرے فرق کر کتے ہیں؟ 2. متدرجه ذیل ش بنیادی مقدار کی نشاعدی سے۔ (i) بينه (ii) ايريا (iii) فورس (iv) قاسله 3. درج زيل يس بنياري اور ماخوز مقدارين الك كيي-وُ اللَّهِ فَي رَقِي ماس ميليز ، وقت ، لسبالَ ، ثير بير اور واليوم -

1.4 پری قلمز (Prefixes) بعض مقداری یا تو بہت بڑی ہوتی ہیں یا بہت چھوٹی۔ مثال کے طور پر 250,000 ميشر، 0.002 وات، 002، 000 گرام ، وغيره - SI وينش بيس يةونى بكدان كمائى بارياسبالى باريرى قلسرى صورت مين خابركي جاسكة ہیں۔ بری فلسز وہ القاظ یا حروف ہیں جو ای پیٹس کےشروع میں اضافی طور پرشامل کے جاتے ہیں۔ جیسے کہ کلو(kilo)، میگا (mega)، کیگا (giga)، کی (milli) اور مائنگرو(micro) وغیرو۔ بری فکس فیل 1.3 میں دیے گئے ہیں۔ یہ بری فکس انتہائی بوی اور چھوٹی مقدار کو ظاہر کرنے کے لیے مفید میں۔ مثال کے طور پر 20,000 گرام کوکلوگرام میں ظاہر کرنے کے لیےا ے 1000 رہتیم کیجے۔

چى 20,000 = 20kg كاوگرام = 20,000 كرام 20kg = 20,000g = 20 x 103g

تعبل 1.4 میں لمبائی کے لئی عاد اور سب ملی عاد دیے گئے میں۔ تاہم کسی بھی مقدار کے ساتھ دو ہرے بری فکش استعال نہیں ہوتے ۔ مثال کے طور پر کلوگرام کے ساتھ کوئی دوسرایری فنس استعمال نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس میں ایک پری فنس کلو (kilo) يہلے ہي موجود ہے۔ تيبل 1.3 ميں ديے سے يرى قلسر بنيادى اور ماخوذ دونوں اقسام ك يوش مين استعمال موتي بين _آئي چندمز يدمثالون كامطالعدكرتي بين _

(i) $200\,000\,\text{ms}^{-1} = 200\times10^3\,\text{ms}^{-1} = 200\,\text{kms}^{-1}$

= 4 800×10³ W = 4 800 kW (ii) 4 800 000 W

= 4.8×10⁶ W = 4.8 MW


(iii) 3 300 000 000 Hz = $3 300 \times 10^{6}$ Hz = 3 300 MHz = 3.3×10^{3} MHz = 3.3 GHz

(iv) 0.00002 g = $0.02 \times 10^{-9} g$ = $20 \times 10^{-6} g$

 $= 20 \, \mu g$

(v) $0.000\ 000\ 0081$ m = 0.0081×10^{-6} m = 8.1×10^{-9} m = 8.1 nm

(Scientific Notation) مانكينيف أوليش



1.6 يَأْثُنُ ٱلات(Measuring Instruments)

مختلف طبیعی مقداروں مثلاً لمبائی ، ماس ، وقت ، والیوم ، وغیرہ کی پیائش کے لیے مختلف آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔ ماضی ہیں استعمال ہونے والے پیائش آلات استعمال کرتے ہیں۔ ماضی ہیں استعمال ہونے والے پیائش آلات استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تیرجو یں صدی ہیں وقت کی پیائش کے لیے استعمال ہونے والے آلات جن ہیں وجوپ گھڑیاں ، آئی کلاک ، وغیرہ شامل تھیں کچھزیادہ قابل اعتماد نہ تھے۔ جبکہ آئ کل استعمال ہونے والی گھڑیاں اور ڈیجیٹل کلاک انتہائی قابل اعتماد اور درست سمجھے جاتے ہیں۔ آئے فرنس لیبارٹری ہیں پیائش کے لیے استعمال ہونے والے چند آلات کا مطالعہ کریں۔



آپ کی معلومات کے لیے

ئىلى خلاقى دورى دىن ئىكردىردى كرقى بىرقى بىرى سىئەردى ئىسىمىلىلى مىلومات قرائىم كرتى ب

شرراد(Metre Rod)

Some the and a more than the transfer weather with a transfer to the transfer

فكل 1.3: يمرراؤ

فنکل 1.3 میں دکھایا گیا میٹر داڈلمبائی کی پیائش کا آلہ ہے۔ بیعام طور پر لیمبارٹری بیس کسی چیز کی لمبائی یا دو پوائنٹس کے درمیان فاصلہ کی پیائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بیدا کیے میٹر یعنی 100 سینٹی میٹر لمباہوتا ہے۔ اس پر ہرسینٹی میٹر 10 جھوٹے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جے لمی میٹر (mm) کہتے ہیں۔ میٹر داڈ پر کم ہے کم ریڈنگ ایک لمی میٹر (1mm) ہے۔ بیرمیٹر داڈ کالیسٹ کا وَنٹ (Least count) کہلاتا ہے۔

لمبائی یافاصلہ ماہتے وقت آگھ ہمیشہ پیائش کے مقام سے عمود اُاو پر ہمونی جاہیے جیسا کشکل (1.4 b) بیش دکھا یا گیا ہے۔اگر آگھ بیائش کے مقام سے دائیس یا ہائیس ہوگی تو پیائش مکلوک ہوگی۔

بيانش فينة (Measuring Tape)

میٹراور بینٹی میٹر میں بیائش کے لیے بیائش فیتہ استعمال کیاجا تا ہے۔ برحش اور لوہار بیائش فیتہ استعمال کرتے ہیں۔ بیائش فیتہ ایک پتلی کائن، وھات یا پلاسٹک کی پٹی پرمشمتل ہوتا ہے جس کی لمبائی عموماً 10 میٹر، 20 میٹر ،55 میٹر یا 100 میٹر ہوتی ہے۔اس پرسینٹی میٹراورا پٹی کنندہ ہوتے ہیں۔




علی 1.4 (a) ریڈنگ کے لیے آگے کی خلا ہوزیش (b) ریڈنگ کے لیے آگے کی درست ہوزیش



الله 1.5 الأولية

ورنير كيلير ((Vernier Callipers)

میٹر راؤ کی مدد ہے حاصل کی گئی بیائش ایک ملی میٹر (1mm) تک درست ہوتی ہے۔ اس ہے زیادہ درست پیائش کے لیے درٹیئر کیلیپر زاستعال کیا جا تا ہے۔ بیآلہ دوجیڑوں پڑھتمل ہوتا ہے جیسا کشکل (1.6) میں دکھایا گیا ہے۔ غیرتحرک جبڑا



مین سکیل (main scale) ہے خسائک ہوتا ہے۔ مین سکیل پرسینٹی میٹر اور ملی میٹر

کے نشان کندہ ہوتے ہیں۔ متحرک جڑا ایک متحرک سکیل ہے خسائک ہوتا ہے جے

ور نیٹر سکیل کتے ہیں۔ ور نیئر سکیل میں 9 ملی میٹر فاصلے کو دی برابر حصوں میں تقتیم

کیا گیا ہے وہ ہر حصہ 0.9 ملی میٹر کے مساوی ہوتا ہے۔ اس طرح مین سکیل اور

ور نیئر سکیل کے چھوٹے حصول کے مابین 0.1 ملی میٹر کا فرق ہوتا ہے جے

ور نیئر کیلی کے چھوٹے حصول کے مابین 0.1 ملی میٹر کا فرق ہوتا ہے جے

ور نیئر کیلی زکالیسٹ کاؤنٹ (Least count) کہتے ہیں۔

 $\frac{Aن کیل پر چیو ٹی ریڈنگ = لیٹ کاؤنٹ ورنیز سکیل پر درجوں کی تعداد = 0.1 mm | سے 10 = 0.1 mm = 0.01 cm = لیٹ کاؤنٹ = 0.1 mm = 0.01 cm$

ورنيز كيلير زكاطر يقدكار

1

سب سے پہلے پیائٹی آئے بیل فلطی کا امکان معلوم سیجھے۔اسے ورٹیئر کیلیم زکا زیروارر کہتے ہیں۔زیروار رجانے سے ضروری تھیج کر سے تھی بیائش معلوم کی جاسمتی ہے۔اس تھم کی تھیج زیروکور پیشن کہلاتی ہے۔زیروکور پیشن ٹیکیٹیو زیروار رکے مساوی ہوتی ہے۔

زيروايرراورزيروكوريكشن

زیروایر معلوم کرنے کے لیے ور نیئر کیلیج زکے دونوں چیڑوں کوری ہے بند

تیجیے۔ اگر ور نیئر سکیل کی زیرولائن مین سکیل کی زیرولائن کے بین سامنے ہو

توزیروایر رصفر ہوگا (شکل 1.7a)۔ اگر ور نیئر سکیل کی زیرولائن مین سکیل کی

زیرولائن کے بین سامنے نہ ہوتو آلے میں زیروایر رصوجود ہوگا۔ اگر ور نیئر سکیل کی

زیرولائن کے بین سامنے کی زیرولائن کے دائیں جانب ہوگی (شکل 1.7b) تو زیرو


ایرر پوزیٹیو ہوگا۔ اگر ور نیئر سکیل کی زیرولائن میں سکیل کی زیرولائن کے بائیں

ایرر پوزیٹیو ہوگا۔ اگر ور نیئر سکیل کی زیرولائن میں سکیل کی زیرولائن کے بائیں

جانب ہوگی تو زیروایر رکیٹیو ہوگا (شکل 1.76)۔

ورنيز كيليرز بريدتك لينا


آئے ورٹیئر کیلی رزگی مدد ہے آیک تھوں سلنڈ رکا ڈایا میٹر معلوم کریں۔ کسی شوی سلنڈ رکا ڈایا میٹر معلوم کریں۔ کسی شوی سلنڈ رکو در نیئر کیلی رز کے جرٹوں کے در میان رکھے جیسا کشکل (1.8) میں دکھایا گیا ہے۔ جبڑوں کے در میان تک کہ دیسلنڈ دکونری ہے دیا لے۔



فكل 1.8: ورثير كيليم ذك بيروني جزوب كدرميان ركعا كياسلندر

مین سکیل پر کمل ہونے والے درج تک کی ریڈ تک ٹیمل کی صورت میں اوٹ سے بچھے۔ اب یہ معلوم سیجھے کہ در ٹیمر سکیل کی کوئن کا لائن مین سکیل کی کسی لائن ہے ملتی ہے۔ اب لیسٹ کا وُٹ سے ضرب وے کرمین سکیل کی ریڈ تک میں جع سیجھے۔ یہ معنوس سلنڈ رک ڈالیا میٹر کی بیائش ہوگا۔ درست پیائش کے لیے زیرہ کوریکشن جع سیجھے۔ اور و نے میٹ مل کو کم از کم تین مرجہ والرہے۔ ہر بار شوس سلنڈ رکو تھما ہے اور سے مشاہدات کا اندرائ سیجھے۔

ئىرداردىمىزىپ چىڭلەد ئىزىنلىن كازىردارائى كىن سىر كارىردارائ كىشن ساسىنىپ




زيدا يدر (0 × 0) بې ټوگرورنخ عميل کې ساق ي الآن چن عميل کا د پيوالک عرب د ساخت پ



د يوارد بالماخ ب بالكر ورفية على كالأبيود يمن محيل شديد المدار أي جانب -

ئى دەرى 0.08 - 0.01- 1.0-) بىرى ئىلىنى ئەن ئىلىلىلى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىگىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئ



در دارد مکی به به بازگرد در نیز شکیل کاندرد ش منگین سکاند برد سکهای با ایسب

فل7.1: زيوايد

(a) je

(b)+0.07 cm

(a)-0.02 cm

(Quick Quiz)

1. ورنيز كيلير زكاليث كاؤنث كياسية

2. آپ کافر کس لیباداری می استعال موف والے ورنیز کیلیر ز کاری کیا ہے؟

いはこれ年の選しはから 3

4. بمرزيروكوريكش كيون استغال كرت إن

ورنيز كبليم زين موجود (شكل 1.8) مين وكلات كي شوي سلندر كا دايا ميزمعلوم سجيجي-

ز بروكور يكشن

ورثیر کیلیرز کے جڑوں کو بند کرنے پر ورثیر سکیل سے حاصل ہونے والی

يوزيش فكل (1.7b) عن دكھائي گل ب

0.0 cm = مين تكيل ريدنگ

. 7 div = مين تكيل سے طعے والا ور ميرسكيل كا درجہ

 $7 \times 0.01 \text{ cm}$ ورثیر تکیل ریدگ

= 0.07 cm

 $(Z.E)_{(Z)} = 0.0 \text{ cm} + 0.07 \text{ cm}$

= + 0.07 cm

(Z.C) = درواريك ن (Z.C)

سلنذر كاذا بالميشر

جب دیا میاسلنڈرور نیز کیلیرز کے جزوں میں رکھا میاب (فکل 1.8) -

2.2 cm = مِن سَكيل ديدُعَك

6 div. = مين سكيل سے ملنے والا ورثير سكيل كا ورجه

 6×0.01 cm ورثير تکيل کي ديرنگ

= 0.06 cm


2.2 cm+0.06 cm = ویے گئے سلنڈ رکا مشاہداتی ڈایا میشر = 2.26 cm

2.26 cm-0.07 cm و بے گئے سلنڈر کا تھی شدہ ڈایا میٹر = 2.19 cm

پس درنیز کیلیر زی مدوے دیے صحصلنڈ رکا تھی شدہ ڈایامیٹر 2.19 سینٹی میٹر ہے۔




ملينيقل ورثيغ كالميوزي يدنست ويتجيلل ودير للحرز ع حاصل كروه بالك الماده ورست موتی جرار و بحیثل ورایع کلیورد کا لسب كاؤت موا 10.0 في عمر ما -= tx 25 0.001



(Screw Gauge) ぎょど

سکر یو بی ایسا آلدہ ہے ور نیز کیلی رزی بہ نبست زیادہ دری ہے چوٹی ایسا آلدہ ہے ور نیز کیلی رزی بہ نبست زیادہ دری ہے چوٹی المبائیوں کا بیائی معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔اسے ہائیکر و میز سکر یو گئی جھی گئی بھی کہتے ہیں۔ بیا کی ال شکل کے دھاتی فریم پر مشتمل ہوتا ہے جس کے ایک جائب ایک دھاتی بٹن (stud) لگا ہوتا ہے۔اس سنڈ کے دسائیڈ رپاس دوسری جائب ایک کھو کھلا سائیڈ ریا سلیو (sleave) لگا ہوتا ہے۔اس کھو کھل سائیڈ رپاس کے ایکسو کے دوسری جائب ایک کھو کھلا سائیڈ ریا سائیڈ رپاس کے ایکسو کے دیرائل ایڈ کس الائن ہوتی ہے جس پر بلی میٹر جس درجے گئے ہوتے ہیں۔ یہ کھو کھلا سائیڈ رباطور نٹ (nut) کام کرتا ہے۔ یہ سائڈ کے خالف سمت میں ال شکل کے فریم کے سرے پر فکس ہوتا ہے۔ جسمبل (thimble) کے ایمر چوڑی دار سپنڈ ل (شکس الائن کی سمت کے سرے پر فکس ہوتا ہے۔ جسمبل ایک چرکھمل کرتا ہے سپنڈ ل ایک ملی میٹر انڈ کس لائن کی سمت میں حرکمت کرتی ہے۔ جس کی دوبر سپنڈ ل پر دوشنسل جوڑیوں کا در میانی فاصلا ایک ملی میٹر کی میٹر ہیں۔ مسادی ہوتا ہے۔ بینڈ ل پر موجود چوڑیوں کے اس فاصلے کوسکر ہوئی کی بھی جسمبر کی بھی جس کی دوبر بینڈ ل پر موجود چوڑیوں کے اس فاصلے کوسکر ہوئی کی بھی جسمبر ہیں۔



تھمیل کے ایک کنارے کے گرد 100 درجے ہوتے ہیں۔ یہ سکر یو گیج کی مرکارسکیل ہے۔ قدیم کا ایک کنارے کے گرد 100 درجے ہوتے ہیں۔ یہ سکر یو گیج کی مرکارسکیل ہے۔ تھمیل کے ایک چکر کھمل کرنے پر 100 درجے افڈیم لائن کے سامنے سے گزرتے ہیں اور تھمیل مین سکیل پرایک فی میٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ پس سرکار سکیل کے ایک درجہ کی افڈیم کا ان کی میٹر یعنی سکیل کے ایک درجہ کی افڈیم کا ان کی میٹر یعنی معلوم کیا ہے۔ سکر یو گیج کا لیسٹ کا وُنٹ اس طرح جمی معلوم کیا ۔

جاسکتاہے۔ سکر یوکیج کی چھ سرگارسکیل پر در جوں کی تعداد 1mm/100 = ليبت كاؤنث 0.001 سنتي ميز = 0.00 مي ميز = لين سكر يونجيج كالبيث كاؤنث 0.01 في ميشريا 0.001 سنثي ميشر ہے۔ سكريوشيج كاطريقه كار

ميلام خله سكر يوجيج كازيروا يرمعلوم كرنا ہے۔

121913

زیروایر معلوم کرنے کے لیے ربیف کوکلاک وائز سمت میں گھنا ہے بیال تک ك يبيندُ ل اور منذا أيس بين في جائين -اب أكر سركار سكيل كي زير ولائن التركس لائن ك تين اوريآ جاتى بي جيرا ك شكل (1.10a) مين دكها يا كيا بي قوز يروار يرمغر بوكا_ اگر سرکلرسکیل کی زمرولائن انڈیس لائن تک نہیں پہنچ یاتی تو زمروامید یوزیلی ہوگا۔ ایسی صورت میں سرکارسکیل کے وہ درجے جنہوں نے انڈیس لائن عبور نہیں گ معلوم سجي اورائين ليب كاؤن ے شرب دے كرزيروايرمعلوم سجي جيما ك على (1.10b) شي دكها يا كيا ب-

أكر سر كارسكيل كى زيرو لائن انديس لائن كوعبور كري آ مي نكل جائے تو زیروایرز تکیفی ہوگا۔ ایسی صورت میں برکارسکیل سے وہ درہے جواند کس لاکن عبور ار يك بين معلوم يمج جيها كر فكل (1.10c) مين وكها يا كيا ي- اور انيس ليب كاؤنث عضرب وع كرنيكيني زيروا يرمعلوم يجيه

سكريوجيج كيامدو بي تاركا ذايا ميزمعلوم تيجير-


دى تى تاركا ۋايامىترورج ۋىل طريقە بےمعلوم كياجاسكتا ہے۔

ر يحيث كوكا أك وا تزعمان على يبان تك كدسيندل بسند عن كرمل جائے-(i) ز روار دمعلوم کرنے کے لیے بین سکیل اور سر کارسکیل کی ریڈ تک توث


مجياورز بروايرر كالدوية زيروكور يكشن معلوم يجي

سكر بوليج كر رييد كوايني كاك واتز تحما كرسند اورسيندل كے درميان


ر فرحلیلی کاز تر وافلاً اس کے نظری او بیت الن في الميان والإيامة والم



الرمرفوشيل وديوالأكن لائ تك كل الحا اع الأويد الدين الكام موهديها ل الإيدائيد 40.18mm د عاد ما المرتبيل كا المسال معالى كالتي عديد ع



الرية والليل كالزية الأكل الأنا عود كرك اليانل مائة لا زيداريد كليل عولات يهال لايونايد 0.05mm، جدير كار تكول وري الباريج الأس الأن يادكر وكاب



فل 1.10 - مكري في كالريوايد (a) مغر -0.05 mm (c) + 0.18 mm (b)


ال محريق كاليت كاذات كياب:

ال محريق كاليت كاذات كياب:

ال كياب المزى شراء عد محريق كي المناف كياب المراف كي المناف كياب المراف كي المناف كي المن

موجود خلاکو کھولیں۔ دی گئی تارکواس خلامیں رکیس جیسا کیٹل (1.11) میں دکھایا گیا ہے۔ اب ریچٹ کو واپس تھمائے یہاں تک کہ تارسینڈل اور سٹڈ کے درمیان ٹری ہے دب جائے۔

> مرقر سکین پردیدها 85 دریت ب را است لیست کاؤنٹ لین 0.01 mm مزب دیتے ہے ہے 0.85mm کے باہر موبال ہے۔



امن ري مي الأراء الأراء الماري الم

شکل 1.11: سکر ہوگئی کی مددے تھی تار کا ڈایا میٹر مطوم کرنا (۱۷) دی گئی تار کا ڈایا میٹر معلوم کرنے سے لیے سکر ہوگئیج کی بین سکیل اور سر کلر سکیل کی ریڈنگ نوٹ سیجیجے۔

(V) زیروکوریکشن کے اطلاق سے تارکا درست ڈایا میزمعلوم سیجے۔

(۷۱) تارے مختلف مقامات پر (iii) ۱ (۷۷) اور (۷) مرحلوں کو د برائیس تا کہ تار کا اوسط ڈالیا میٹر معلوم کیا جا سکے۔

زیر وکوریکشن

عكر يوليج كاخلافتم موني رافكل 1.12)

o mm = مِن سَكيل ريْدُنگ

24×0.01 mm عركار ما المسلمان المركبيل المركبيل

= 0 mm + 0.24 mm


= +0.24 mm

(Z.C) = (يروكور يكشن (Z.C)

تاركاۋاماميٹر (فكل 1.11)

من سکیل ریڈنگ = 1 mm جب تارسینڈل اور سنڈ کے درمیان زی ہے دلی ہوئی ہو۔

عی مکیل کی دیک mm ہے جائے جھیل کا 124 اس عید افراکس ایس پہنے میکن تریمانی، 124 mm - 124 × 0.01 mm



فكل1.12: سكريوني كالايروارد

مطرراا کالیسٹ کاؤنٹ 1mm جیز ورٹیز بہتی زگالیسٹ کاؤنٹ 1mm جیز ورٹیز سگر وگئ کالیسٹ کاؤنٹ 60.01mm ہے۔ بھی وہ ہے کہ سگر وگئے سے کی جائے والی بیانش پہلے وقول کی یہ نسبت افتالی ورست بھی جاتی ہے۔ در بے 85 = سر کارسکیل بردرجوں کی تعداد

85 × 0.01 mm = 85 × 0.01 mm

 $= 0.85 \, \text{mm}$

1mm+0.85 mm وي كي تاركا مشابداتي وايا ميشر

= 1.85 mm

1.85 mm - 0.24 mm دى گن تاركانسى شده دايا مير

 $= 1.61 \, \text{mm}$

پى دى گئى تاركانسى شدە دايا مىز 1.61 مى مىز --

(Mass Measuring Instruments)ーリーンとして


زمان قدیم میں اناج کی پیائش کے لیے برتن استعال کیے جاتے تھے۔ تاہم روی اور بینائی ناپ تول کے لیے ترازو بھی استعال کرتے تھے۔ ہم بیلنس (1.13) میں دکھایا گیا ہے آج بھی دنیا کے بہت سے علاقوں میں استعال ہود ہے ہیں۔ اس کے ایک بلزے میں مناسب نامعلوم ماس کی شے رکھی جاتی ہے اور دوسرے بلزے میں مناسب معلوم ماسز ڈال کر بیلنس کو متوازن کیا جاتا ہے۔ آج کل مختلف اقسام سے کمین کل اور الکیٹرونک بیلنس استعال متوازن کیا جاتا ہے۔ آج کل مختلف اقسام سے کمین کل اور الکیٹرونک بیلنس استعال سے جاتے ہیں۔ آپ نے بیشادی اور مشائی کی دکانوں پرائیکٹرونک بیلنس دیکھے ہوں سے بیات نیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے بیشادی اور استعال میں آسان ہوتے ہیں۔



فكل1.13: يم يلنس

فزيكل بلنس (Physical Balance)

لیبارٹری میں فزیکل بیلنس کی مدو سے مختف اقسام کا ہاس معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بیم (beam) اور اس کے درمیان میں گئے فلکرم پر مشتمل ہوتا ہے۔ جس



مخفر مشق 1. فریکل بیلتس میں کے حوادن کرنے دالے مرید کا کیا مقدے؟ 2 کس بلاے میں شرکی جاتی ہے اور ایوں؟



کے دونوں سروں پر ملکے مکب کی مدو ہے ایک ایک پلز الفکا دیا جاتا ہے جیسا کے شکل (1.14) میں دکھایا گیاہے۔

1.3

فزيكل بيلنس كى مدوس الك جهوا يقر كالوسكاماس معلوم تجير

دی کئی شے کا ماس معلوم کرنے کے لیے درج ذیل اقد امات سیجیے۔

- (۱) میلنس کے پلیٹ فارم کولیول کرنے کے لیے لیوانگ سکر یوز کو پاہب لائن کی مدو سے ایم جسٹ تجھے۔
- (ii) اریسٹنگ ناب (arresting knob) کوکلاک دائز ست میں محما کرہیم کوآ ہت ہے بلند مجیجے۔ ہم کے کناروں پر موجود متوازن کرنے والے سکر یوز کی مددے مول کومٹر مے لائے۔
- (iii) اریسٹنگ ناب کوواپس محما کرہیم کو واپس سیاروں پررکھیے۔ویا گیا پھر کا کلزا (شے) بائیں پلڑے ہیں رکھیں۔
- (iv) ویت بکس (weight box) میں ہے مناصب معیاری ماس دائیں پلڑے میں رکھے۔ ہم کوا شاہیے ۔ اگر سوئی صفر پر ند ہوتو تیم والیس رکھیے۔
- (۷) اب دائیں پلڑے میں موجود معیاری ماس میں مناسب ردو بدل تجھیتا کہ سوئی جیم بلند کرنے کی صورت میں صفر پر رک جائے۔
- (VI) وائیں پلڑے میں موجود معیاری ماس اوٹ بیجیے۔ان سب کا مجموعہ بائیں پلڑے میں موجود شے کے ماس کے مسادی ہوگا۔

(Lever Balance) ليورجيلنس

لیور بیلنس شکل (1.15) میں دکھایا گیا ہے۔ یہ بیلنس لیورز کے ایک سلم پرشتل ہوتا ہے۔ لیور کے سلم سے بنسلک سوئی لیور کو باند کرئے پر حرکت کرتی ہے۔ اس کے ایک پلاے میں کوئی شے اور دوسرے پلاے میں معیاری ماسز رکھے جاتے ہیں۔ جب سوئی صفر پر آ کر تھبر جاتی ہے توشے کا ماس دوسرے پلانے میں موجود معیاری ماسز کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے۔



فكل1.15: ليورميلس

البكثرونك بلنس (Electronic Balance)

اليكرونك بيلنس شكل (1.16) من وكهايا كيا ہے۔ يہ بيلنس مخلف رق ميں آتے ہيں۔ ملى گرام رق اگرام رق ، كلوگرام رق - كى شے كے مائ كى پيائش كرنے سے پہلے بيلنس كوآن (ON) تيجيے۔ اس كى ديگر تگ صفر پرلائے۔ اب ووشے جس كامائن معلوم كرنا ہے اس پر ركھيے۔ بيلنس كى ديگر تگ اس برركى گئی شے كامائ ظاہر كرے كى۔

انتہائی درست بیلنس(The Most Accurate Balance) مختف بیلنسز سے ایک روپے کے سکے کا ماس معلوم کیا گیا جیسا کہ نیچ دیا گیا ہے۔

> (a) بیم بیلنس 3.2 گرام = سیکاماس

ایک حیاس (sensitive) ہیم ہیلنس میں 0.1 گرام یا100 ملی گرام بک کی تبدیلی ظاہر کرنے کی اہلیت ہوتی ہے۔

٥) فزيكل بيلنس

3.24 گرام = محکاماس

فزیکل بیلنس ہے کی جانے والی بیائش حساس ہیم بیلنس سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ چونکہ اس بیلنس میں 0.01 گرام یا10 ملی گرام کل کی تیدیلی فاہر کرنے کی اہلیت ہوتی ہے۔

(c) الكثرونك بيلش

3.247 گرام = سیکاماس الیکٹرونک بیلنس کسی صاس فریکل بیلنس سے بھی زیادہ ورست پیائش کرنا ہے۔ چونکہ یہ بیلنس 0.000 گرام یا1 ملی گرام تک کی تبدیلی انتہائی درتی سے ظاہر کرتا ہے۔ پس الیکٹرونک بیلنس او پردیے مجھے تمام عیلنمز کی بہنبست زیادہ حساس ہوتا ہے۔

(Stopwatch)としました

سٹاپ وائ وقت سے کسی خاص وقلہ کی بیائش کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بید وطرح کی ہوتی ہے۔ ملکینیکل شاپ واچ اور ڈیجیٹل شاپ واچ ملینیکل شاپ واچ کی مدد سے کم از کم 0.1 سیکٹر تک کے وقلے کی بیائش کی جاسمتی ہے۔لیبارٹری



على1.16: الكثروتك فيلفس

می جم کے اس کی بیائش کی دری مخلف میکشر میں انتقاف ہوتی ہے۔ ایک حماس میکش ماس کی ہوئی مقداد کی بیائش فیس کر سکتا۔ ای طرح ماس کی ہوئی مقداد کی بیائش کرتے والا ایکش خماس میں ہو سکتا۔

بعض و بحیل میلنسو ، 0 0 0 0 0 0 0 میعنی 0.1mg کن فرق کی جائش کرسختا جی سالیے جلسوالی الی صابق تصور کے جائے جی ۔



ئىلى1.17 ئىلىدىكى شاپ دائ

میں عام استعال ہونے والی ڈیجیٹل شاپ وائی سے وقت کے سوویں سینڈ (1/100) بعن 0.01 سینڈ تک کے وقعے کی پیائش کی جاسکتی ہے۔ شاپ وائی سیسے استعمال کی جاتی ہے؟

منگینیکل شاپ وان کو جائی دینے کے لیے ایک ناب موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاقہ اسے چلانے ،رو کئے اور وہ بارہ سیٹ کرنے کے لیے بٹن لگا ہوتا ہے۔ چلائے کے لیے بٹن ایک بارو بایا جاتا ہے۔ ووسر کی بارو بانے پر بیڈک جاتی ہے۔ جبکہ تیسر کی بار وہانے پراس کی سوئی صفر پروائیس آ جاتی ہے۔

جیسے بی شارٹ/سٹاپ بٹن دبایا جاتا ہے ڈیجیٹل سٹاپ وائ گزرنے والے وقت کوظام کرنے کے لیے چل پڑتی ہے۔ جو ٹبی سٹارٹ/سٹاپ بٹن دوبارہ دبایا جاتا ہے بیارک جاتی ہے اور وقت کے سٹارٹ اور سٹاپ کے درمیانی و تف کو ظام کرتی ہے۔ جبکہ ری سیٹ بٹن سے اے صفر والی پہلی جگہ پرلایا جاتا ہے۔

یا تی ساند ر (Measuring Cylinder)

بیائش سلنڈ رشیشے یا پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے۔ جس کی لمبائی سے رُق پر لی افر بیں درج کے ہوتے ہیں۔ پیائش سلنڈ ر100 ملی افر سے 2500 ملی افر تک کی تھائش کے ہوتے ہیں۔ پیائش سلنڈ ر100 ملی افر سے 2500 ملی افر تک کی تھائش کے ہوتے ہیں۔ بیانگ یا پاؤڈر اشیا سے والیوم کی پیائش سے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بیائش سے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس مقصد سے لیے شخوس شے ، بیائش سلنڈ رہیں موجود پائی یا مائع ہیں ڈال دی جاتی ہے۔ سائڈ رہیں ہونے والے اضافہ کی سٹے بلند ہوجاتی ہے۔ مائع ہیں ڈالی تی شوس شے کا والیوم سلنڈ رہیں ہونے والے اضافہ کے مساوی ہوتا ہے۔



قىل1.19 (a) آگى مائع كى تائے بائد دونے پرمائع كا والدم أوت كرنے كا للدا طريق -(b) آگى مائع كى تائى كى سادى دكار كا كا والدوم أوت كرنے كا دورت طريق



فكل 1.18 ويجينل سناب واي

لیمبارٹری میں موجود حفاظتی آلات سکول کی لیمبارٹری میں درج ویل آلات کا ہونا ضرور تی ہے۔

- = کوڙےدان
- آگ جمائے کا آلہ
 - آگ لکنالارم
 - * فرست المرتكس
- ريت اوريا في كي النيال
 - آم . بجمائے والا تمبل







الميزل المرد والدفي التي كا

پائٹی سلنڈر کیے استعال کیا جاتا ہے؟

پیانٹی سائڈر کو استعال کرنے وقت کسی جموار سطح پر عمودا رکھنا چاہیں۔ آیک پیائٹی سائڈر کیجے۔ اے میز پر عمودار کھے۔ اس میں اوٹ کریں تو پائی کی سطح گولائی اس میں جوگی (شکل 1.19)۔ زیادہ تر ما تعات میں بلالی سطح کی گولائی ہیچے کی طرف بوتی ہے جبکہ پارے (مرکزی) کی گولائی اوپر کی طرف جوتی ہے۔ سائڈر میں مائع کی جو تا کو وقت کرنے کا تیج طریقہ آگھ کو اتن می بائدی پر رکھنا ہے جو بلالی سطح کی ہے۔ جیما کرشل (1.19) میں دکھایا گیا ہے۔ آگھ سائڈر میں مائع کی سے بیما کرشل (1.19) میں دکھایا گیا ہے۔ آگھ سائڈر میں مائع کی سطح کے بائد رکھا کہ ان کی سطح کی اوٹ کے بائد رکھا کہ ان کی سطح کے بائد رکھا کر ان درست نہیں ہے۔ جیما کرشل (1.190) میں دکھایا گیا ہے۔ آگھ سائڈر میں مائع کی سطح کے بائد رہوگی تو سکیل پر مائع کی سطح بندر گا اور میں ہوگی تو سکیل پر مائع کی سطح بندر گا اور میں ہوگی۔ آگھ مائع کی سطح کے والیوم کی پیمائش

ین کی سائنڈرے یائی میں ووب جانے والے چھوٹے سے کی جمی وکل کے مختوص جسمی کی والیوم معلوم معلوم معلوم کیا جا سائنڈر لیجے۔ آئی میں موجود یائی کا ابتدائی والیوم معلوم کریں۔ سکیل والا آیک پیمائش سائنڈر لیجے۔ آئ میں موجود یائی کا ابتدائی والیوم (۷) نوٹ کیجے بھوں شے (پھر) کو وجا کے سے بائد ہے۔ اسے سائڈر میں والے یہ بیاں تک کہ پیمان طور پر یائی میں ووب جائے۔ سائڈر میں موجود یائی کا آخری والیوم (۱/۷) نوٹ کیجے۔

(Significant Figures) 1.7

څول جسم کاواليوم (Vj - Vj) يوگا_

سمی بھی طبیق مقد ارکواکی عدواور مناسب بینٹ کی مدد نے بیان کیا جاتا ہے۔ سمی مقد ارکی پیائش اس کی اصل قدر معلوم کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ سمی طبیعی مقد ار کی پیائش سے بالکل درست ہونے کا انتصار مندرجہ ذیل خوال پر ہوتا ہے۔

ليبارثري كحفاظتي تواعد

طبر کو معلوم ہونا جائے کہ حادثہ کی صورت میں کیا گرنا ہے۔ بیجارتری میں کی حادث یا جائم الی مورتھال سے شف کے لیے جارت یا چائم آوردال کرنے جائے۔ اپنی اور لیجارٹری میں موجود دومرول کی حاصت کے لیے لیچوں کے قائم یو تی کیے۔ کی حاصت کے لیے لیچوں کے قائم یوٹل کیجے۔

- أحادك المالت كالح كال ألم بديج
- لياندل بي المالي في الميلان المالية والميالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالي المالية المالي
- مخت آلات الدراشي استعال آرئے سے پہلے
 ان پردری والا شادراشی طائع قب سے سادر
 کیجے۔
 - ألات اورا في كوافتياط عاستعال عجيد
- کی قل کی صورت ش این احتادے مشور ا کرنے ش بالال مت انگلی این ۔
- لیمارزی علی محک الیکٹرک اور دومرے آلات کو مت بھیزی۔
- کسی حاوث یا تشمان کی صورت بیس فورا این متاوکد بورث نجید

- + ريائش كرت واليالدى خولي
- + مشاہرہ کرنے والے کی مہارت
 - + كي ك مشابدات كي تعداد

مثال کے طور پر ایک طالب علم پیائٹی فیت کی مدو سے ایک کتاب کی امبائی 18 سینٹی میٹر مایتا ہے۔ اس کی پیائش میں اہم ہندسوں کی تعداد دو ہے۔ بائیں طرف کا ہندسہ 1 درست معلوم ہندسہ ہے جبلہ وائیں جانب موجود 8 کا ہندسہ محکوک ہندسہ ہے۔ جس کے متعلق طالب علم ممکن ہے پر یقین ندہو۔

ایک دوسراطالب علم ای کتاب کی میطرداد کی مدد سے پیائش کرتا ہے۔ وہ دعوی کرتا ہے۔ وہ دعوی کرتا ہے۔ وہ دعوی کرتا ہے کہ اس کی کم اس کی میطر ہیں۔ کرتا ہے کدائ کی المبائی 18.4 سینٹی میٹر ہے۔ اس پیائش میں تیوں ہند ہے ایم طرف کا بائیں طرف کا ہند سے دونوں ہند ہے۔ جس می متعلق طالب علم ممکن ہے پر یقین نہ ہو۔ ہند سے جس می متعلق طالب علم ممکن ہے پر یقین نہ ہو۔

ایک تیرا طالب علم ای کتاب کی پیائش 18.425 سنٹی میٹر ماچا ہے۔
ولچے پات میر ہے کہ وہ بھی پیائش کے لیے ای میٹر راؤ کو استعال کرتا ہے۔ اس
پیائش میں بھی اہم میندے تین ہی ہیں۔ لینی 1 ، 8 اور 4 ۔ 1 اور 8 معلوم اہم
بیندے ہیں جبکہ 4 ہائیں طرف ہے پہلا مختلوک ہندرہ ہے۔ 2 اور 15 ہم ہندے
نہیں ہیں۔ کیونکہ میٹر راؤ کی عدد ہے لی گئی بیائش ان ہندسوں کو معتر نہیں بناتی۔
اعشار سے تیسرے جلکہ دوسرے در ہے تک بیائش اس الدے مکن ہی تیس ہے۔
تاہم بیائش کے بہتر آلات کے استعال سے بیائش کے اہم ہندسوں کی تعداد
برحتی ہے۔ اہم ہندسوں میں ایک تخینی یا مخلوک ہندسا ورقنام درست معلوم ہندے
شامل ہیں۔ زیادہ اہم ہندسوں کا مطلب ہے بیائش میں زیادہ درتی۔
درج ذیل اصول اہم ہندسوں کی شناخت میں عددگار ہیں۔

- (i) نان درو بندے بیشدا تم ہوتے ہیں۔
- (ii) دواہم ہندسوں کے درمیان موجود تمام صفراہم ہوتے ہیں۔

بیائش میں اہم ہندے معلوم کرنے کے تواعد

(1) تان دروہ بھرے ہوئد اہم ہوتے ہیں۔ 27میں 242ء اہم ہیں۔ 275میں 3 ہندے اہم ہیں۔

(ii) اہم ہندسول کے درمیان موجود صفر اہم ہوتے ہیں۔2705 میں 4ہندے اہم ہیں۔ (iii) اعتقاری ہدیش آخری صفر اہم ہوتے ہیں۔275.00 میں 5ہندے اہم ہیں۔ (iv) اعتقاریہ کے بعد ہائی اطرف کی تمام صفر جو جگہ پڑ کرنے کے لیے درنا کیے جاتے ہیں۔ فیراہم ہوتے ہیں۔

> 0.03 شرف مندرام ہے۔ 0.027 شرف استرام جار

مثال مثال 0.002070

- (۱۱۱) اعشاری صدین دائیس طرف کا آخری صفر بھی اہم ہوتا ہے۔
- (iv) بائمیں طرف کے وہ تمام صفر جو اعشار پیریں جگہ پُر کرنے کے لیے درج کیے جاتے ہیں اہم نیس ہوتے۔

(۷) وہ تمام اعداد جن کے اختیام پرایک یا زیادہ صفر ہوں بیصفر اہم ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ساتھ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ۔ ان صورتوں میں بیدواضی نہیں ہوتا کہ کون ساصفر مقام کا تعین کرتا ہے اور کون ساصفر بیمائش کا حصہ ہے۔ ایسی صورت میں مقدار کوسا بھیڈیفک نوٹیشن میں بیان کرنے ہے۔ ان کا تعین کیا جا سکتا ہے۔

1.400

درج ذیل اعداد میں اہم ہندسوں کی تعداد معلوم تیجیے اور انہیں سائیڈیگک ٹوٹیشن میں بھی بیان تیجیے۔

(a) 100.8 s (b) 0.00580 km (c) 210.0 g

- (a) چاروں ہندسے اہم ہیں۔ پس اہم ہندسوں کی تعداد 4 ہے۔ اس عدد کو سائٹی نیک نوٹیداد 4 ہے۔ اس عدد کو سائٹی نوٹیشن میں لکھنے کے لیے ہم اعشار یہ 20 درج یا تین لے جاتے ہیں۔ پس کی میں کھنے کے لیے ہم اعشار یہ 20 درج یا تین لے جاتے ہیں۔ پس کی میں کھنے کے لیے ہم اعشار یہ 20 درج یا تین لے جاتے ہیں۔ پس کی میں کہاں کے اس کا میں کا میں کا میں کہا ہے گئی ہے۔ کہا ہے کہ میں کہا ہے گئی ہے۔ کہا ہم کا میں کہا ہے کہ میں کہا ہے کہ میں کے اس کی میں کہا ہے کہ میں کہا ہے کہ میں کی تعداد 4 ہے۔ اس عدد کو کہا ہے کہا ہے کہ میں کے اس کی تعداد 4 ہے۔ اس عدد کو کہا ہے کہا ہے کہ میں کے اس ک
- (b) پہلے 2 صفر اہم نہیں ہیں۔ بیا ہم ہندسوں کے مقام کالقین کرتے ہیں۔
 اس میں اہم ہندسوں کی تعداد 3 ہے۔ یعنی 8،5 اور آخری صفر-سائیلیفک نوٹمیشن میں لکھنے کے لیے ہم اعشار یہ کو 3 ورجے وائیں لے جاتے ہیں۔ پس 0.00580 km = 5.80 x 10°3 km
- (c) آخری صفراہم ہے۔ کیونکہ بیاعشاریہ کے بعد میں آتا ہے۔ آخری صفراور 1 کا درمیانی صفر بھی اہم جیں۔ اس طرح اہم ہندسوں کی تعداد 4 ہے۔ سائینٹیفک نوٹیشن میں کلھنے کے لیے ہم اعشار بیکو 2 درجے بائیس لے جاتے ہیں۔ لیس 210.0 g = 2.100 x 10° g

اعشاری اعدادگوراؤ نڈکر تا (Rounding the Numbers)

(۱) اگر آفری بندسد 5 ہے کم بولا اے چون رجیے۔ال طرح دیا گئے مددش اہم بندسوں کی اتعاد کم رہ جائے گی۔ مثال 1.943 میں 3 کے بندہ کو چون کر باقی رہ جائے والا بندسہ 1.94 ہے جس بی تین بندست اہم ہیں۔ (۱۱) اگر آفری بندند 5 سے زیادہ بولا اس کے باکی جانب والے بندسے میں 1 کا اضافہ کیے۔ اس طرح مدد میں اہم جندموں کی تحداد ہی کم برجائے گی۔ مثال 1.47 راؤلا کرنے پر 1.55 برجائے گی۔ مثال 1.47 راؤلا کرنے پر 1.55

(iii) اگر آخری بندسہ 5 ہوتو اے ترجی ہفت سدی بدل دیجے حفا 1.35 ماؤٹو کرنے پر مدین بدل دیجے حفا 1.35 ماؤٹو کرنے پر 4. 1 مرگا جبکہ 45 ، 1 کمی ماؤٹو کرنے پر 1.4 مرگا۔

خلاصه

- فریمس سائنس کی وہ شاخ ہے جو ماوے انر جی اور ان کے درمیان تعلق کااو تی ہے۔
- ملیفیکس، حرارت ، آواز، روشی (بھریات) ، الیکٹریسٹی اورمیکنیوم، نیوکیئرفزنس اورکواتم فزنس، فزنس کی چندتمایاں شامیس ہیں۔
- فزیس تماری روز مرہ زندگی میں اہم کروار اوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پرالیکٹریسٹی ہر جگداستعال کی جاتی ہے۔ گھر بلو اور وفتر کی آلات، صنعتی مشیری، ذرائع آبدورفت اور ذرائع مواصلات ، وفیرہ تمام فزیس کے بنیادی قوالیمن اور اصواول پرکام کرتے ہیں۔
- ہر قامل پیائش مقدار طبیعی مقدار کہلاتی ہے۔ وہ مقداری جنہیں آزادانہ بیان کیا جائے، بنیادی مقداریں کہلاتی ہیں۔
- سات مقداروں کو بنیادی مقداروں کے طور پر بنتنب کیا گیا ہے۔ ان میں اسپائی ، ماس ، وقت ، الیکٹرک کرنٹ ، ٹمپر پچر ، روشنی کی عدت اور کئی شے میں مادے کی مقدار شامل ہیں۔ وہ مقداریں جنہیں بنیادی مقداروں کے تعلق سے بیان کیاجا سکے ، ماخوذ مقداریں کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سپیڈر، امریا، ڈینسٹی بافورس ، پریشر، امزیتی ، وغیرو۔
- یوش کا اعزید استم (SI) دنیا تجریس بیائش کے لیے استعال اوتا ہے۔ SI میں سات بنیادی مقداروں کے یوشش میٹر، کلوگرام، سیکنڈ، ایمویئر، کیلون، کنڈیلااور مول بین۔

- پری فلسز وہ الفاظ میں جوکسی یونٹ کے شروع میں اضافی طور پر شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ یونٹ کے لٹی پلز یاسب ملٹی پلز کو مگا ہر کرتے ہیں۔مثال کے طور پر کلو، میگا، ملی ،مائیکرو، وغیرہ۔
- سائیڈیک نوٹیشن میں اعداد کودس کی مناسب یا دریا پر ی فکس سے لکھا جاتا ہے اور ڈیسی مل پوائٹ سے پہلے سرف ایک ٹائ زیروہ عمر سے ہوتا ہے۔
- ورنیز کیلیپرزچیونی لسائیوں کو مآئے کا آلہ ہے جیسا کے سلنڈر کا اندرونی یا بیرونی ڈایا میٹریااس کی لمبائی دفیرہ۔
- سكريون نهايت چيونی لسبائيوں كو مائيند كا آلد ہے جيسا كد سكى تاركا دُاياميشرياكسى دھاتی چا در كى مونائی دغيرہ۔
- جم بیلنس کی اصلاح شدہ تئم فزیکل بیلنس ہے جو چھوٹے اجہام کا ماس مائن یا مواز ندکرنے کے لیے استعال ہوتا ہے۔ عاب واج وقت سے سمی خص فوقند کی بیائش سے لیے استعال کی جاتی ہے۔ ممکنیکل شاپ واج کالیسٹ کاؤنٹ 0.1 سینڈ ہوتا ہے جبکہ ڈیجیٹل شاپ واج کا لیسٹ کاؤنٹ 0.0.0 سینڈ ہوتا ہے جبکہ ڈیجیٹل شاپ واج کا لیسٹ کاؤنٹ
- پیائشی سلنڈ راکی درجہ دار شخشے کا سلنڈ رہے۔ جس پر ملی لٹرز میں نشانات گئے ہوتے ہیں۔ بیا انعات ادر چھوٹے اجسام کا دالیوم مائے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
- سمی بھی مقدار میں درست معلوم ہندے اوران سے خسلک دائیں طرف کا پہلا جنینی یا مقلوک ہندسداس کے اہم ہندے کہلاتے میں - بیسی بھی بیائش کی عندار کے بالکل درست ہونے کو ظاہر سرتے ہیں۔

سوالات

جَلِد الله مسلمان كرسافة تروالا مركارسكيل كا ورجد		دیے محے مکن جوابات میں سے ورست جواب کے گرد	1.1
8وان ہے۔ اس طرح اس کی موٹائی ہے:			
(a) 3.8 cm (b) 3.08 mm		وازه لگائے۔	
(c) 3.8 mm (d) 3.08 cm		ای میں بنیادی نوشس کی تعداد ہے	(1)
تحسی عدویں اہم ہندے ہوتے ہیں:	(x)	(a) 3 (b) 6 (c) 7 (d)9	
تمام درست معلوم بندے (b) تمام بندے (a)		ان میں ہے کون سابوت ماخوذ بونٹ فیس ہے؟	(11)
تمام درست معلوم بندے اور پہلام شکوک بندسه (c)		واك (d) غون (c) كلوكرام (b) بإسكل (a)	
تمام درست معلوم بندے اور تمام مقلوک بندے (d)		مسی شے میں ماوے کی مقدار معلوم کرنے کا بونٹ ہے۔	(111)
بنيادى مقدارول اورماخوذ مقدارول مي كيافرق ٢٠٠٠	1.2	مول (d) نيول (c) كلوكرام (d) كرام (a)	
برايک کي تمن مثاليس ديجي <u>۔</u>		200 مائىكىروسىكىنىڭە كاوقىقەمسادى ہے۔	(iv)
ورج والى يس بيادى يوشى كى تفاعدى كيھے۔		(a) 0.2 s (b) 0.02 s	
جول، نيوش، ڪلوگرام، جرتز، مول، ايمپيئر، ميشر، کيلون،		(c) 2 x 10 ⁻⁴ s (d) 2 x 10 ⁻⁶ s	
كولمب ادرواث-		ورج ذیل یس سے کون محدارس سے چھوٹی ہے؟	(v)
ورج ذیل ماخوز مقداری کن مقداروں سے اخذ کی گئی ہیں؟	1.4	(a)0.01 g (b)2 mg	
ورك (d) فورى (c) واليم (d) بيار (a)		(c)100 mg (d)5000 ng	
ا چی عمر کاانداز و سیکنڈ زیش بتائے۔	1.5	سمى عيث نيوب كا اعرال والا ميزمعلوم كرف ي	(vi)
سائنس کی زتی میں ای پیٹس نے کیا کردارادا کیاہے؟	1.6	ليحانتها في موزول آله كون ساہے؟	
ورنير كونشنث كيامرادب	1.7	درنیز کیلی _م ز (b) میخرداؤ(a)	
منى يَأْتُنَى آلد كَ زيرواير كم تعلق آپ كياجائية بين؟	1.8	سکریگی (a) یانش نیه (c)	
يَ أَنْ آلات مِن زيروارر كااستعال كيول ضروري ٢٠٠	1.9	ایک طالب علم نے سریو چے ہے کمی تار کا وایا میز	(vii)
شاہے واچ کیا ہوتی ہے؟ لیمارٹری میں استعال ہوئے	1.10	1.032 ملى ميشر معلوم كيار آب اس كس مدتك	
والى ملينىكل شاپ وائ كالىيت كاۋنت كتنا بوتا ؟		تنق الله (a)1 mm (b)1.0 mm - الم	
ہمیں وقت کے انتہائی قلیل وقفوں کو ماینے کی ضرورت	1.11	(c)1.03 mm (d) 1.032 mm	
كيون پڙ تي ہے؟		ا پیکنش سانڈرے معلوم کیا جا تا ہے۔	(viii)
مسى يائش بين اہم مندسوں سے كيامراد ب؟		سى مائع كاليول (d) واليوم (c) ايريا (b) ماس (a)	
سمى ماني كى مقدارك بالكل درست مونے كاس ميں	1.13	انك طالب علم في سكر يوجيج كي مدو سي شيش كي شيث كي	(ix)
موجووا ہم ہندسوں سے کیا تعلق ہے؟		مونائی معلوم کی مین سکیل بررید گف 3 در ہے ہے۔	

في حوالات

1.6 ونيزكليرزكا جزا بندكن ير ونيز سكيل كا زيره مین تکیل کے زیرو کے دائیں جانب اس طرح ہے کہ ان کا چوتفا درج مین سکیل کے کسی ایک درے کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ورٹیز کیلیر ز کازیروایر راور زیرو کوریکشن معلوم سیجیے۔

(+0.04 cm, -0.04 cm

1.7 ایک سکریو کیج کی رکارسکیل پر 50درہے ہی سکریو کیج كى ﷺ 0.5 mm عداس كاليسك كادنث كما (0.001 cm)

1.8 درج ذیل ش ے کن مقداروں س اہم ہندسوں کی تعداد 3 ہے۔

(b) 0.00309 kg a) 3.0066 m

(c) 5.05×10⁻²⁷ kg (d) 301.0 s

{(b) and (c)}

1.9 مندرج ذیل باتوں شاہم بندے کتے ہیں؟

(a) 1.009 m (b) 0.00450 kg

(c) 1.66×10⁻²⁷ kg (d) 2001 s {(a) 4 (b) 3 (c) 3 (d) 4}

1.10 واكليث رير 6.7cm البادر 5.4 cm ہے۔ اس کا اس یا اہم ہندسوں کی معقول تعداد میں معلوم کیجے۔ (36 cm²)

مندرجہ ذیل متداروں کو بری فکسز کی مدو ہے ظاہر

(a) 5000 g

(b) 2000 000 W

(c) 52 ×10⁻¹⁰ kg

(d) 225 ×10⁻⁸ s

((a) 5 kg (b) 2 MW

(c) 5.2 µg (d) 2.25 µs)

1.2 بری قلسز مائنگرو، نینواور پکوکا آپس میں کیاتعلق ہے؟

1.3 آپ کے بال mm اروزاندی شرح سے بوجے یں ان کے برصنے کی شرع nms میں معلوم (11.57 nms⁻¹)

ورج ذیل کوشینڈ رڈ فارم میں لکھیے۔

(a) 1168 ×10⁻²⁷ (b) 32 ×10⁻⁵

(c) 725 ×10⁻⁵ kg (d) 0.02 ×10⁻⁸

{(a) 1.168×10⁻²⁴ (b) 3.2 ×10⁶

(c) 7.25 g (d) 2 ×10⁻¹⁰]

آمندرجه ذیل مقدارون کو شینڈرڈ فارم میں لکھیے۔ 1.5

(a) 6400 km

(b) 380 000 km

(c) 300 000 000 ms⁻¹

ایک دن ش کینڈز کی تعداد (d)

((a) 6.4×10 3 km (b) 3.8×10 5 km

(c) 3×10 8 ms1 (d) 8.64×10 4 s}